

Bytový monitor XtendLan DPM-D248



XtendLan DPM-D248; Komfortní barevný TFT 4.3" bytový monitor. Je určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem a výstup na...

Kód	NETXTE3306V
PN	DPM-D248-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPM-D248

Komfortní barevný TFT 4.3" bytový monitor. Je určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů.

Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem a výstup na externí zvonění.

Max. 20 bytů na jednom páru vodičů, max. 4 monitory v jednom bytě.

Monitor automaticky zhasne, pokud do 30 sekund nikdo hovor nepřijme.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 4,3" barevný, TFT, 800 x 480

Vnitřní paměť: ne

Slot na microSD: ne

Podpora TPS: ne

Podpora DPA-D2-IPGv2: ano (IPGv2 slouží pro přepojení hovoru na SIP aplikaci v telefonu nebo IP telefon + paměť na fotky návštěvníků)

Vstup pro zvonek před bytem, externí zvonění ano

Podpora nastavení

1. hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
2. jas, barevnost
3. volitelné tóny pro venkovní zvonění a pro interkom
4. nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut
5. nastavení doby na rozepnutí zámku 1s - 9s

Rozměry: 167 x 105 x 17 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice, 24 V; odběr 7 mA v klidu, při komunikaci 145 mA

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Instalace:

- odnímatelný zadní plastový kryt, připevnění vruty na stěnu
- monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2polová svorkovnice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně
- k monitoru nelze připojit bytový zvonek
- DIP přepínači nastavíte požadované ID (0-31)
- Výstup na externí zvukové zařízení pro zvonění 12 V / 100 mA max.

Interkom mezi byty

- monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

Interkom mezi monitory v jednom bytě

- max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2drátovou sběrnici
- každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu

Interkom na recepci

- jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty
-



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
