

XtendLan DPM-D275TMDv2



XtendLan DPM-D275TMDv2; Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou kapacitní obrazovkou a velmi tenkým provedením. Určen pro 2drátový domovní systém D2. Rozhraní v češtině. Obrazová paměť. Monitor má tlačítko pro volbu kamer a náhled na dveřn...

Kód	NETXTE2916V
PN	DPM-D275TMDv2-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPM-D275TMDv2

Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou kapacitní obrazovkou a velmi tenkým provedením.

Určen pro 2drátový domovní systém D2. Rozhraní v češtině. Obrazová paměť. Monitor má tlačítko pro volbu kamer a náhled na dveřní stanici. OSD menu, nový flat design.

Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Výstup na externí zvonek. Umožňuje pojmenovat seznam jmen pro vytáčení interkomu, změnu názvu dveřních stanic.

Zobrazuje hodiny po dobu 3 minut po dotyku na displej, druhý dotyk vyvolá menu intercom a náhled na kamery. Max. 20 bytů na jednom páru vodičů, max. 4 monitory v jednom bytě. Monitor automaticky zhasne, pokud do 30s nikdo hovor nepřijme.

Možnost zanechat vzkaz při nepřítomnosti. Továrně je automatická hlasová zpráva v EN. Pro počestění přejděte [na tento odkaz](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: barevný 7", TFT, 800 x 480

Vnitřní paměť: ano (cca stovky fotek)

Slot na microSD: ano, doporučená kapacita max. 16 GB (SD karta slouží pouze pro export fotek a případně nahrání firmware, SD karta není součástí balení)

Podpora TPS/GSM: ano (moduly TPS a GSM slouží pro připojení na telefonní síť)

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (IPGv3 slouží pro přepojení hovoru na SIP aplikaci v telefonu nebo IP telefon, nebo lze připojit monitor do dalšího segmentu přes LAN síť)

Akční tlačítka: TALK pro navázání komunikace, UNLOCK pro ovládání zámku, SOS tlačítko pro zaslání SMS "help" (nutný modul DPA-D2-GSM)

Rozměry: 225 x 131 x 18 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice, 24 V; příkon 0,7 W v klidu, při komunikaci 8 W

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Podpora nastavení

1. hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
2. jas, barevnost
3. 12 volitelných tónů pro venkovní zvonění a 12 tónů pro interkom, specifický tón pro externí tlačítko zvonku
4. nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut
5. nastavení doby na rozepnutí zámku 1s - 9s
6. možnost nastavení rozdílné hlasitosti den/noc

Instalace:

1. odnímatelný kovový rám, připevnění vruty na stěnu
2. monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2polová svorkovnice), možnost

zapojit odbočkově nebo průběžně

3. obvykle se k monitoru rovněž připojí i bytový zvonek (2polový vývod)
4. v menu nastavíte požadované ID (0-31)

Interkom mezi byty

1. monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

Interkom mezi monitory v jednom bytě

1. max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2drátovou sběrnici
2. každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu

Interkom na recepci

1. jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
