

XtendLan DPM-D248



XtendLan DPM-D248; Komfortní barevný TFT 4,3" bytový monitor. Je určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem a výstup na...

Kód	NETXTE3306
PN	DPM-D248
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPM-D248

Komfortní barevný TFT 4,3" bytový monitor. Je určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů.

Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem a výstup na externí zvonění.

Max. 20 bytů na jednom páru vodičů, max. 4 monitory v jednom bytě.

Monitor automaticky zhasne, pokud do 30 sekund nikdo hovor nepřijme.

System je jednokanálový. Pokud jiný monitor komunikuje s dveřní stanicí, tak monitor signalizuje obsazeno a nelze se ani dostat do menu nebo provádět náhled.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 4,3" barevný, TFT, 400 × 272

Vnitřní paměť: ne

Slot na microSD: ne

Podpora TPS: ne

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (IPGv3 slouží pro přepojení hovoru na SIP aplikaci v telefonu nebo IP telefon, přidá monitoru paměť na fotky navštěvníků nebo lze připojit monitor do dalšího segmentu přes LAN síť; dále přidá funkci zobrazení času na monitoru)

Vstup pro zvonek před bytem, externí zvonění ano

Podpora nastavení

1. hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
2. jas, barevnost
3. volitelné tóny pro venkovní zvonění a pro interkom
4. nastavení doby zobrazení kamery 30 s - 10 minut
5. nastavení doby na rozepnutí zámku 1 s - 99 s

Rozměry: 167 × 105 × 17 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice, 24 V; odběr 7 mA v klidu, při komunikaci 145 mA

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Instalace:

- odnímatelný zadní plastový kryt, připevnění vruty na stěnu
- monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2polová svorkovnice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně
- k monitoru lze připojit bytový zvonek
- DIP přepínači nastavíte požadované ID (0-31)
- Výstup na externí zvukové zařízení pro zvonění 12 V / 100 mA max.

Interkom mezi byty

- monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

Interkom mezi monitory v jednom bytě

- max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2drátovou sběrnici
- každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu

Interkom na recepci

- jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
